


Hakomatic B30CL

Hako
Clean ahead



Koneen käyttöönotto

1. Irrota latausjohto seinästä ja kiinnitä se koneen pistokkeeseen **1**.
2. Täytä puhdasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. Tarkkaile säiliön täyttymistä letkusta **3**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4**.
4. Laske imusuulake **14** alas vivusta **5**.
5. Laske harjakotelo alas polkimella **6**.
6. Kytke ajosuunta vivusta **10** ja esisäädä ajonopeus säätimestä **11**.
7. Vedä käynnistyskahva **7** kiinni työntökahvaan. Harjamoottori ja pyöräveto käynnistyy.
8. Säädä veden määrää tarvittaessa painikkeesta **9**.
HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu harja tai vetoalusta!!!

Käytön jälkeen

- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **13** ja huuhtele säiliö **12**. Puhdista kannen tiiviste **17**.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin **15**.
- Tyhjennä puhdasvesisäiliö kiertämällä puhdasvesisuodattimen kansi **16** auki. Tarkista ja tarvittaessa puhdista puhdasvesisuodatin.
- Irrota harja / vetoalusta **18** pitämällä nappia **19** pohjassa ja puhdista se.
- Irrota imusuulake **14** ja puhdista se.
- Kytke kone lataukseen

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **15**, imuletkussa **13** tai imusuulakkeessa **14** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **9** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!