

i-mop akkujen ja laturin käyttöohje 02 2018

UUDET AKUT

- Lataa akkuja ensimmäisellä latauskerralla vähintään 5 tuntia!

TÄRKEÄÄ AKKUJEN LATAUKSESTA

- Akut ladataan aina käytön jälkeen.
- Akut säilytetään käytön välillä täyteen ladattuina irrallaan laturista tai i-mopista.
- **Akkuja ei saa säilyttää tyhjinä!**
- Akut voi jättää lataukseen yön yli ja myös viikonlopuksi.
- Ennen lomaa tai pitkiä käyttämättömiä jaksoja lataa akut täyteen ja säilytä ne irrallaan laturista tai i-mopista.
- Käyttämättömät akut on ladattava täyteen kerran kuukaudessa.

LATURIN KÄYTTÖ

- Aseta värikoodatut (sininen ja harmaa) akut laturiin omille paikoilleen.
- Paina ne pohjaan asti jolloin kuuluu naksahdus.
- LCD-näyttö osoittaa akkujen varaustilan prosentteina ja kuvakkeena.
- Kytke virtajohto laturiin ja pistoke pistorasiaan.



- Kytke laturiin virta vihreästä virtakytkimestä, kytkimeen syttyy valo.
- Akkujen latausvalot vilkkuvat punaisina kun akut latautuvat.
- Akkujen latausvalot palavat vihreinä kun akut on ladattu täyteen.
- Irrota ladatut akut laturista ja säilytä ne ladattuina, irrallaan laturista ja koneesta.

YLEISTÄ

- Laturia saa käyttää ja säilyttää ainoastaan kuivassa tilassa.
- Sijoita laturi ja akut siten etteivät ne pääse putoamaan ja että ovat suojassa kolhuilta sekä roiskeilta.
- Akkujen lataus kestää tyhjästä täyteen noin 4 tuntia, tunnissa akut latautuvat noin 80 %.

