



Hakomatic B30 / B30CL

Laikkakoko: 17"

Imusuutin: 76 cm

HAKOMATIC B30 - HUOLTOTAULUKKO

PÄIVITTÄIN / JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN

Puhdasvesisäiliön tyhjennys														
Likavesisäiliön tyhjennys														
Likavesisäiliön puhdistus														
Säiliön kannen ja tiivisteiden puhdistus														
Uimurin kohon ja sihdin puhdistus / tarkistus														
Imuletkun puhdistus														
Likaveden poistoletkun säätötulpan tiivisteiden puhdistus														
Imusuuttimen irroitus ja puhdistus														
Imusuuttimen kumien tarkistus														
Tarravetoalustan tai harjan irroitus ja puhdistus														
Pesulaikan tai harjan kuluneisuuden tarkistus														
Koneen kytkeminen lataukseen ja latauslaitteen toimintavalon tarkistus kytkennän jälkeen														
Raportointi esimiehelle / huollolle mahdollisista vioista, toimintahäiriöistä tai kuluvien osien tarpeesta														

VIIKOTTAIN (PÄIVITTÄISEN LISÄKSI)

Puhdasvesisuodattimen puhdistus														
Harjakotelon puhdistus sisältä														
Koneen ulkoinen puhdistus														
Likaveden poistoletkun säätötulpan tiivisteiden rasvaus														
Tarkasta imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne														
PVM / TEHNYT	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AJOTUNNIT														